

Web 版注册管理工具写号功能使用说明

版次：2017 年 5 月 16 日 第 1 版

作者：文档部

上海维宏电子科技股份有限公司 版权所有

本文主要介绍 Web 版 *NcStudio* 注册管理工具中写号功能的使用，用于指导维宏技术工程师进行在线写号操作。

目录

1	简介	2
2	获取帐号	3
3	激活帐号	3
4	登录	5
5	功能操作	5
5.1	设备写号	5
5.2	历史查询	7
5.3	帐号管理	8
6	安全退出	8

1 简介

Web 版注册管理工具是上海维宏电子科技股份有限公司推出的一款在线进行设备注册和写号的平台工具。用于注册和写号的帐号权限不同。

官方网址: <https://verify.weihong.com.cn/>

该注册管理工具在任何上网设备均可登录使用。推荐使用 IE10 及以上版本的浏览器。

图 1 为该注册管理工具使用流程及主要功能。




图 1 注册管理工具使用流程及主要功能（写号权限）

2 获取帐号

使用该注册管理工具前，请先通过当地销售、销售助理或拨打免费电话 400—882—9188 联系维宏公司，申请厂商信息备案。您需要提供以下信息：

- 厂家名称
- 姓名
- 手机号码
- 客户简称
- 电子邮件地址

厂商信息备案后，手机号码方可用于后续的帐号激活或登录操作。

3 激活帐号

打开网址 <https://verify.weihong.com.cn/>，进入在线注册管理工具平台。见图 2。




图 2 “登录”页面

点击“帐号激活”，进入激活页面，见图 3。

请输入需要激活的账号的手机号码：

图 3 “激活”页面

输入已备案的手机号码，点击“激活”。弹出提示对话框，见图 4。点击“确定”。




图 4 成功激活提示框

系统将给该手机号码或信息备案时提供的邮件地址发送帐号信息，包含用于登录的临时密码。

非首次登录后，若忘记密码，可点击“忘记密码”，系统将给手机号码或邮件地址发送一新的随机登录密码。

4 登录

返回图 2 登录页面，分别输入已备案的手机号码、收到的临时密码及短信验证码，进行登录。

5 功能操作

5.1 设备写号

成功登录后的默认主页面，见图 5。

注册管理工具

设备写号 历史查询 账号管理 安全退出

设备号：

动态码：

设备类型：

客户缩写：

删除

设备号：

动态码：

设备类型：

客户缩写：

增加 删除

放弃 生成

图 5 “设备写号”页面

点击“增加”，可新增设备。点击“删除”，删除此台设备写号信息。

如图 5 所示，分别输入设备号、动态码、设备类型和客户缩写信息。点击页面下方“生成”进行设备写号；或者点击“放弃”取消本次写号操作。

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 设备号 | 对应的板卡号。 |
| 动态码 | 打开软件，进入“关于”界面，点击“注册”，获取动态码。见图 6。 |
| 设备类型 | 此硬件设备的写号类型，必须与写号类型表中保持一致。 |
| 客户缩写 | 机床厂家的缩写，信息备案时提供的客户简称。 |




图 6 “注册”对话框

说明：

1. 注册码只能使用“注册”界面下自检信息中“DC-”字段的后六位字符。如图 6 所示。
2. 每次点击“关于”界面下“注册”，均生成一个新的动态码，即每个动态码只能注册一次。
3. 在输入由此动态码得到的注册码前，不能关闭此对话框，否则动态码改变，已生成的注册码不能使用。

5.2 历史查询

点击主页面右上方“历史查询”，进入查询页面，见图 7。



图 7 “历史查询”页面

有两种查询方式：

- 选择“开始时间”和“结束时间”，查询该时间段内所有设备信息。

- 在搜索框内直接输入待查询的设备号，直接搜索对应的设备信息。
- 下拉“排序”菜单，可选择按设备号或生成时间进行升、降序排列所有的历史信息。

5.3 帐号管理

点击主页面右上方“帐号管理”，进入帐号管理页面，见图 8。

注册管理工具 设备写号 历史查询 **帐号管理** 安全退出

帐号管理

当前登录账号为：
公司名称：
手机号：
姓名：
邮件地址：
修改密码 确定

展开密码修改区域

当前登录账号为：
公司名称：
手机号：
姓名：
邮件地址：
旧密码：
新密码：请输入至少6位的字符或数字
确认密码：
确定修改 确定

图 8 “帐号管理”页面

在上述页面中，可查看当前登录的帐号信息，与备案信息一致。

点击“修改密码”，展开密码修改区域。分别输入旧密码、新密码并进行确认输入后，点击“确认修改”即可修改登录密码。点击“确定”返回主页面。

6 安全退出

点击主页面上方“安全退出”，注销并登出当前帐号。